



LEGENDA

- 1) supporto
- 2) **webertherm AP60** (adesivo-rasante)
- 3) pannello isolante
- 4) **webertherm TA6** o **TA7** o **TA8** o **TA START VITE** (tassello)
- 5) **webertherm AP60** (adesivo-rasante) con **webertherm RE** (rete in fibra di vetro)
- 6) **webercote** (rivestimento colorato) previo idoneo **weberprim**
- 7) **webertherm EB200** o **webertherm XW300**
- 8) membrane impermeabilizzante bitume polimero
- 9) **webertherm PR3** o **webertherm PR29** (profilo di partenza)
- 10) **weberdry pronto23 top**
- 11) **weberdry elasto1top** (guaina cementizia) e **webertherm RE**
- 12) membrana bugnata drenante

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche illustrate nel presente disegno sono proposti da Saint-Gobain Italia S.p.A. a supporto della progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono parti del progetto esecutivo. Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di ciascun prodotto e soluzione consultando l'ultima versione delle schede tecniche e della documentazione reperibili sui siti: it.weber - gyproc.it - isover.it