



webertec FRCM/115

Sistema di rinforzo FRCM per il consolidamento e il rinforzo di strutture con **marcatatura CE**, in conformità al **paragrafo 11.1 delle NTC2018**.

CAMPI DI IMPIEGO

Il sistema **webertec FRCM/115** è così composto da:

- **webertec BTcalceF**: intonaco strutturale
 - **webertec reteAR115**: rete in fibra di vetro AR impregnata
- Su indicazioni progettuali, connettori e rinforzo d'angolo della gamma webertec.

Il sistema **webertec FRCM/115** è indicato per il rinforzo di strutture in muratura, nel dettaglio:

- Rinforzo a flessione e taglio di paramenti murari e colonne in muratura;
- Confinamento di colonne in muratura;
- Rinforzo di archi e volte in muratura;
- Rinforzo di elementi secondari, quali scale, tamponamenti, ecc...

CONSUMO

webertec BTcalceF:
17kg/mq x cm di spessore

webertec reteAR115:
1,3mq/mq

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	webertec BTcalceF sacco 25kg webertec reteAR115 rotolo 1x50mt Da considerare, su indicazioni di progetto: connettori, rinforzo d'angolo della gamma webertec
Resa per confezione:	webertec BTcalceF sacco: 1,3mq x cm di spessore webertec reteAR115 rotolo: 38mq (sormonto di 30cm)

DATI TECNICI*

Resistenza a compressione:	webertec BTcalceF: 15MPa
Resistenza alla trazione diretta:	webertec reteAR115: ordito-113 KN/m, trama-118 KN/m

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORE	METODO DI PROVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Permeabilità al vapore acqueo		15/35	EN 998
Percentuale in peso delle componenti organiche	%	non presente	Interno
Densità del materiale costituente la rete di rinforzo	g/cm ³	2,68	UNI EN 15422
Spessore equivalente della rete di rinforzo in ordito	mm	0,073	EAD 340275-00-0104
Spessore equivalente della rete di rinforzo in trama	mm	0,075	
Grammatura della rete in ordito	g/m ²	550	ISO 3374
Spessore nominale del sistema di rinforzo	mm	10	Interno

PROPRIETÀ MECCANICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORE	METODO DI PROVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Resistenza a compressione della matrice/malta $f_{c,mat}$, caratteristica o nominale	MPa	15	EN 998
Deformazione ultima a trazione, ϵ_{uf} , della rete (tessuto)	MPa	MEDIO: 1,87	EAD 340275-00-0104
Modulo elastico E_f della rete (tessuto)	MPa	MEDIO: 57.000	
Tensione ultima σ_{uf} della rete (tessuto) a rottura per trazione	MPa	CARATTERISTICO: 996	
Deformazione ultima ϵ_u del composito FRCM	%	MEDIO: 1,85	
Tensione ultima σ_u del composito FRCM	MPa	CARATTERISTICO: 858	
Modulo di rigidezza E_f nello stadio A	MPa	MEDIO: 1.064.000	
Deformazione limite convenzionale $\epsilon_{lim,conv}$	%	CARATTERISTICO: 1,6 tufo - 1,6 mattone	
Tensione limite convenzionale $\sigma_{lim,conv}$	MPa	CARATTERISTICO: 905 tufo - 929 mattone	

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Procedere alla rimozione dell'intonaco esistente (ove presente) e alla successiva pulizia del supporto murario. Su murature vecchie è indispensabile eseguire un idrolavaggio a pressione o idrosabbatura fino alla totale eliminazione di ogni traccia di sporcizia, di parti deboli o inconsistenti, di eventuali efflorescenze saline e di ogni altro elemento che possa pregiudicare l'adesione del nuovo strato di malta.
- Eventuali rotture o cavità dei supporti in muratura devono essere riparati con tecnica adeguata (a esempio, scuci e cucì, rincoccio, ristilatura, mediante prodotti e accessori **webertec**). Prima dell'applicazione del sistema di rinforzo i supporti devono presentarsi stabili, resistenti e puliti.
- In tutti i casi in cui il sistema di rinforzo FRCM debba essere applicato intorno a spigoli, questi ultimi devono essere opportunamente arrotondati con raggio di curvatura non inferiore a 20 mm o mediante rinforzo di angolo con **webertec paraspigolo**.

MODALITÀ APPLICATIVE

- I supporti irregolari dovranno essere regolarizzati con **webertec BTcalceF** e a indurimento avvenuto (dopo qualche giorno) si potrà procedere con l'applicazione del sistema scelto. Prima dell'applicazione della malta, il supporto dovrà essere bagnato a rifiuto e alla scomparsa del velo d'acqua si potrà procedere con l'applicazione del primo strato del prodotto **webertec BTcalceF**, per uno spessore di 5 mm.

- Sul prodotto ancora fresco, posizionare e stendere la rete di rinforzo scelta **webertec rete AR115**, assicurandosi che sia completamente planare, impregnata e tesa, evitando la formazione di vuoti. I lembi della rete dovranno essere sovrapposti per una lunghezza di 30 cm;
- Deve essere assicurata un'adeguata lunghezza di ancoraggio, al di là dell'estrema sezione in cui il rinforzo FRCM è necessario, essa deve essere di almeno 30 cm;
- Sulla prima mano ancora umida, terminare l'intervento con l'applicazione di un secondo strato del prodotto **webertec BTcalceF** per ulteriori 5 mm, raggiungendo così lo spessore complessivo di 10 mm;
- Alla fine dell'intervento la rete dovrà risultare nella metà dello spessore totale del rinforzo;
- In previsione di ricopertura con intonaco occorre lasciare scabra la superficie del **webertec BTcalceF**.



REALIZZAZIONE CONNETTORI

- L'uso di connettori può risultare utile o addirittura indispensabile. A tal proposito si riportano alcune indicazioni.
- Sono indispensabili quando il sistema di rinforzo è applicato su una sola faccia del pannello. A tal fine devono essere predisposti connettori di lunghezza tale da penetrare nello strato più esterno del paramento non rinforzato.
- Nel caso di rinforzo su due facce di murature a sacco o con paramenti scollegati è obbligatorio posizionare connettori passanti.
- Disporre gli interassi dei connettori a quinquonce, facendo riferimento alle indicazioni del Progettista e a quanto riportato nel DT215/2018: 1) murature con spessore $t \leq 40$ cm: interasse $\geq 3t$ e comunque non superiore a 160 cm; 2) murature con spessore $t > 40$ cm: interasse $\geq 2t$ e comunque non superiore a 200 cm.

PER I CONNETTORI PASSANTI È POSSIBILE PROCEDERE IN QUESTO MODO:

- I fori passanti devono essere realizzati nella fase iniziale dell'intervento. Dovranno avere un diametro di circa 22 mm ed essere eseguiti mediante trapano a rotazione, leggermente inclinati e meglio se in corrispondenza dei giunti di malta. Dovranno essere puliti con aria compressa e successivamente lavati con acqua. Si suggerisce l'utilizzo di spie per la successiva individuazione dei fori;

- Inserimento del connettore in fibra di vetro **webertec connettoreV** avendo cura di assicurare una lunghezza maggiore per la successiva "sfiocatura" pari a circa 20 cm per lato.
- Su uno dei due lati, procedere allo sfiocco dei connettori sulla superficie muraria inglobando il fiocco con **webertec BTcalceF**.
- Dal lato opposto procedere all'inghisaggio dei connettori tramite la malta fluida **webertec iniezione15** avendo cura di verificare la completa saturazione del foro.
- completare la "sfiocatura" sull'altro lato della muratura procedendo analogamente a quanto fatto sull'altro lato.



PER I CONNETTORI NON-PASSANTI È POSSIBILE PROCEDERE IN QUESTO MODO:

- I fori devono essere realizzati nella fase iniziale dell'intervento. Dovranno avere un diametro di circa 16÷18 mm ed essere eseguiti mediante trapano a rotazione, meglio se in corrispondenza dei giunti di malta. Dovranno essere puliti con aria compressa. Si suggerisce l'utilizzo di spie per la successiva individuazione dei fori.
- I connettori **webertec connettoreV** devono essere preparati in precedenza, tagliandoli a misura considerando una lunghezza pari alla profondità di inghisaggio più 20 cm per lo sfiocco.
- Successivamente si potrà procedere all'impregnazione del connettore con **webertec EP100**, facendo attenzione a non sporcare di resina la parte destinata allo sfiocco. L'impregnazione potrà avvenire per immersione nella resina. È necessario spolverare con sabbia al quarzo e lasciare indurire per un giorno, al fine di aumentarne l'adesione.
- Rimuovere le spie e procedere all'iniezione nei fori dell'ancorante **webertec ancoranteV** partendo dal fondo del foro. Inserire il connettore avendo cura di ruotarlo sul proprio asse durante l'inserimento per garantire la sua completa impregnazione.
- Procedere poi allo sfiocco del connettore aprendolo a raggiera e inglobandone le fibre con **webertec BTcalceF**.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.